



POSE ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX

DDBA Membrane d'étanchéité pour douche

Membrane d'étanchéité recouverte de non-tissé sur les deux faces



INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur Rouge

Épaisseur du matériau 0.35 mm

Longueur 5.0 m

Largeur 1,0 m

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- hautement résistant au déchirement
- pare-vapeur
- Bonne adhérence sur les mortiers cimentés pour lit mince et les étanchéités composites liquides
- Mise en œuvre aisée, parfaitement adapté aux mesures d'étanchéité rapides
- résistant au vieillissement
- résistant aux alcalis

APPLICATIONS

- Convient pour l'étanchéité sous les revêtements céramiques et l'eau sans pression dans les locaux humides, salles de bains ainsi que balcons et terrasses, côté face à l'eau
- Pour murs et sols
- pour l'intérieur et l'extérieur

SUPPORT

Convient pour des supports comme par ex. les chapes chauffées et non-chauffées, le béton, la maçonnerie, le béton cellulaire et les enduits ainsi que les plaques de plâtre et les plaques fibres-gypse offrant une résistance adéquate.

Le support doit être stable, porteur et aussi plan que possible. Attention à l'humidité résiduelle du support.

Éliminer les salissures d'huile, de graisse et autres agents de séparation. Réparer au préalable les défauts et légers creusements avec le mastic pour béton et de réparation quick-mix.

MISE EN ŒUVRE

Découper le produit aux bonnes dimensions avec un couteau ou des ciseaux avant la mise en œuvre.

Étaler la colle flexible quick-mix, la colle flexible Maxiflex ou la colle rapide sur la surface avec une taloche crantée 4 mm, incorporer la membrane d'étanchéité pour douche dans le lit de mortier frais et la presser sur toute la surface avec un lisseur. Encoller les jonctions des différentes membranes d'étanchéité avec le produit d'étanchéité pour douche quick-mix. Ce faisant, veiller à respecter un chevauchement d'au moins 5 cm. Sceller les traversées de tuyau avec des manchettes d'étanchéité murale pour tuyau quick-mix. Les angles d'étanchéité pour douche quick-mix et la membrane d'étanchéité pour douche quick-mix sont disponibles pour sceller les angles et les jonctions mur – sol. Appliquer tout d'abord une couche de produit d'étanchéité pour douche quick-mix sur le support puis poser la manchette d'étanchéité murale pour tuyau, les angles d'étanchéité et la membrane d'étanchéité quick-mix dans le produit d'étanchéité encore frais. Une seconde et une troisième couches de produit d'étanchéité quick-mix permettent d'intégrer fermement tous les composants au système. Ne pas utiliser la membrane d'étanchéité quick-mix comme couche d'usure. La membrane posée doit être recouverte de revêtements céramiques.

Nous recommandons d'utiliser la colle flexible ou la colle pour pierre naturelle quick-mix pour l'encollage ultérieur des carreaux et revêtements en pierre naturelle.

CONSOMMATION

consommation : env. 1,05 m² par m² de surface de pose



POSE ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX

DDBA Membrane d'étanchéité pour douche

Membrane d'étanchéité recouverte de non-tissé sur les deux faces

STOCKAGE

Stocker au sec et de manière conforme.

FORME DE LIVRAISON

- 5 m²/rouleau

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

05.10.2023

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu